

## KURZANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES LINEFIX KIT

erhältlich unter [www.SportPlatzShop.de](http://www.SportPlatzShop.de)

**Art.-Nr: 151-400-10**

Zuallererst sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Platz bereits korrekt eingemessen bzw. die vorhandene Markierung exakt ist. Anschließend nutzen Sie das LINEFIX System, um einmalige Referenzpunkte / Markierpunkte zu setzen, die Sie dann bei jeder Erstmarkierung & auch Folgemarkierung verwenden können.

Der große Aufwand des erneuten & vollständigen Einmessens des Platzes entfällt von nun an und bei Regenerationsarbeiten müssen die Sockel nicht entfernt werden, da sich diese nicht auf dem Spielfeld befinden.

Der Ablauf kurz zusammengefasst:

- Setzen Sie nun 26 LineFix-Sockel (1 Kit enthält 30 Stk.) in den Boden, wie aus dem Plan, auf der nachfolgenden Seite, ersichtlich (weiße Kreise ).
- Setzen Sie diese Sockel außerhalb Ihres Spielfeldes und mit ausreichendem Abstand zur jeweiligen Spielfeldbegrenzungslinie.
- Um die Sockel zu setzen, nehmen sie einen der 6 LineFix Stifte mit KU-Griff, welche dem Kit beiliegen und stechen damit zuerst ein Führungsloch in den Boden.
- Dann nutzen Sie den Sockelschlüssel, setzen diesen auf die Sockel und drehen jeden einzelnen an seinem Bestimmungsort in das Führungsloch.
- Drehen Sie jeden der 26 Sockel bis ca. 10 mm unter die Erdoberfläche in den Boden ein.
- Nun haben Sie permanente Führungspunkte als perfekte Basis für Ihre exakte Sportplatzmarkierung.
- Sie brauchen ab sofort nur noch ihre Abkreideschnur um einen Stift zu wickeln und anschließend den Schaft in einen Sockel zu stecken.
- Danach ziehen Sie die Abkreideschnur zum gegenüberliegenden LineFix Sockel, wo Sie selbige wiederum mit einem Stift im Sockel fixieren.

- Jetzt kann der eigentliche Markiervorgang beginnen, und die „**exakte Linie**“ wird das Ergebnis am Ende sein.

Mögliches Zubehör:

- Haspel mit Abkreideschnur 120 m >> Art.-Nr: [138-035-13](#)
- Haspel mit Abkreideschnur 250 m >> Art.-Nr: [138-035-14](#)

